



Kurzanleitung

GD-HW-APSV04T

GD-HW-APSV05T

GD-HW-APSV06T







Safety Manual

https://download.grundig-security.com/Grundig-Product-Safety-2024-04-24-V1.pdf

Legal Disclaimer



https://grundig-security.com/terms-of-use/without prior notice



1 Produktbeschreibung

Vorderseite: Rückseite:





2 Installation

2.1 PC starten

Verbinden Sie die mitgelieferte USB-Tastatur und USB-Maus mit den vorderen oder hinteren USB-Anschlüssen des PCs

Nachdem Sie den PC mit Strom versorgt haben, drücken Sie den EIN / AUS-Schalter an der Vorderseite. Der PC wird gestartet und das Windows-Benachrichtigungsfenster wird angezeigt.

Das Windows Log-In lautet:

Benutzer: Grundig

Password: Grundig1234

2.2 C-WERK starten

Starten Sie die C-WERK durch Doppelklick auf das C-WERK-Symbol.



Das folgende Fenster erscheint:

C·WERK [®]	v.4.3.2.39
Servername oder IP-Adresse: DESKTOP-GKODKM7 Benutzer: root Passwort:	22
GRUNDIG Verbinden Schließen	

Melden Sie sich mit root/root an.

Drücken Sie dann auf



Detaillierte Informationen zur Bedienung der C-WERK Software finden Sie unter folgendem Link:

https://doc.c-werk.com/display/encwerk/Documentation