




Kurzanleitung

GD-HW-BPSV04T

GD-HW-BPSV05T

GD-HW-BPSV06T



Safety Manual

<https://download.grundig-security.com/Grundig-Product-Safety-2024-04-24-V1.pdf>

Legal Disclaimer



<https://grundig-security.com/terms-of-use/without-prior-notice>

1 Produktbeschreibung

Vorderseite:



Rückseite:



2 Installation

2.1 PC starten

Verbinden Sie die mitgelieferte USB-Tastatur und USB-Maus mit den vorderen oder hinteren USB-Anschlüssen des PCs.

Nachdem Sie den PC mit Strom versorgt haben, drücken Sie den EIN / AUS-Schalter an der Vorderseite. Der PC wird gestartet und das Windows-Benachrichtigungsfenster wird angezeigt.

Das Windows Log-In lautet:

Benutzer: **Grundig**

Password: **Grundig1234**

2.2 C-WERK starten

Starten Sie die C-WERK durch Doppelklick auf das C-WERK-Symbol.



Das folgende Fenster erscheint:

C·WERK[®] v.4.3.2.39

Servername oder IP-Adresse: >>

Benutzer:

Passwort:

FOR A GOOD REASON
GRUNDIG

Verbinden Schließen

Melden Sie sich mit **root/root** an.

Drücken Sie dann auf

Verbinden

Detaillierte Informationen zur Bedienung der C-WERK Software finden Sie unter folgendem Link:

<https://doc.c-werk.com/display/encwerk/Documentation>